Panasonic

Guia de Instalação Instruções de instalação incluídas

Câmera de rede

N° MODELO WV-SW175/WV-SW172





Panasonic Corporation http://panasonic.net

Panasonic System Networks Co., Ltd. Fukuoka, Japan

Authorised Representative in EU: Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2013

N1013-0 **PGQP1606ZA**

Antes de tentar conectar ou operar este produto, favor ler estas instruções cuidadosamente e então quardar este manual para referência futura.

O número do modelo é abreviado em algumas partes deste manual. Este documento é o Guia de instalação para uso em outros países, exceto Japão.


ADVERTÊNCIA:

- Para prevenir ferimentos, este equipamento deve ser firmemente fixado ao piso/parede/teto de acordo com as instruções de instalação indicadas.
- Instalação deve ser realizada de acordo com todas as regras de instalação em vigor. As conexões devem cumprir o código elétrico local.

Importantes instruções de segurança

- - Guarde estas instruções
 - Observe todas as advertências. Siga todas as instruções.
- Não bloqueie as aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante. Não instale próxima a quaisquer fontes de calor como, por exemplo, radiadores, registros de calor, estufas ou outros equipamentos (incluindo amplificadores) que produzam calor.

Utilize somente acessórios/conexões especificadas pelo fabricante Utilize somente com o carrinho, estrutura, tripé, suporte, ou mesa especificados pelo fabricante ou vendidos com o equipamento. Quando utilizar um carrinho, tenha cuidado ao mover o conjunto carrinho/equipamento para evitar ferimentos provocados



Desconecte esta câmera durante tempestades com raios ou quando não utilizada durante longos períodos de tempo.

10) Confie todos os reparos à Assistência Técnica Autorizada Panasonic. Reparos são necessários quando a câmera tiver sido danificada de qualquer forma como, por exemplo, o cabo de força ou plugue estiver danificado, líquido tiver sido derramado ou objetos tenham caído dentro da câmera, ou ainda se a câmera tiver sido exposta à chuva ou umidade, não operar normalmente ou tiver

Funções principais

- Correspondente ao uso em ambientes externos Esta unidade está em conformidade com à prova d'água e pode ser instalada em ambientes externos. (IP55 em conformidade com JIS C0920)
- Codificação tripla H.264 e JPEG Até 3 saídas, compreendendo 2 saídas H.264 e 1 saída JPEG, podem ser utilizadas.
- Função PoE (Power over Ethernet) Quando ligue um dispositivo PoE (Power over Ethernet), a alimentação será provida ao ligar o cabo
- LAN. (conforme IEEE802.3af) Modo de conexão adaptável à falta de iluminação (escuridão, por exemplo) Corrige as partes escurecidas das áreas escuras de alvos que possuem diferentes intensidades de
- iluminação Função de panoramização/inclinação (pan/tilt) e função de posição pré-ajustada
- (preset) Üma única câmera propicia o monitoramento de uma área ampla.
- Comunicação interativa com áudio Poderá efetuar a recepção de áudio das câmeras num computador e a transmissão de áudio do computador para as câmeras usando o conector de saída de áudio e o conector da entrada de
- Fenda de cartão de memória SDHC/SD equipada É possível salvar vídeos H.264 e imagens JPEG no cartão de memória SDHC/SD manualmente no caso de uma ocorrência de alarme, durante o período de programação, ou em um navegador. Também é possível salvar as imagens JPEG no caso de uma falha da rede. (A descarga é possível.)

Para-sol (1 pç.)

0

Arruela L (1 pç.)

0

Acessórios padrão

Confirme se os itens a seguir estão presentes na embalagem.

Suporte flexível (1 pç.) Cobertura de conector Parafuso A (5 pç.) Parafuso B (4 pç.) Arruela S (1 pç.)



Rótulo de código (1 pç.) *1 O CD-ROM contém as instruções de operação e diferentes tipos de ferramentas de programas de

*2 Este rótulo pode ser requerido para a gestão da rede. O administrador da rede deve reter o rótulo de código.

Opção

São necessários os seguintes itens adicionais para instalar e configurar a câmera. [Aquisição local]

- Dispositivo PoE (ao fornecer a alimentação utilizando o dispositivo PoE) • um computador (ver os requisitos do sistema no documento de Informações importantes)
- um roteador Cabo LAN (cabo reto CAT-5)
- Adaptador CA (1 pc.)
 * SOMENTE CONECTÁR FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 12 V, C.C., CLASSE 2 (UL 1310/CSA 223) ou FONTE DE ALIMENTAÇÃO LIMITADA (IEC/EN/UL/CSA 60950-1).

Sobre os manuais do usuário

Existem os seguintes dois jogos de instruções de operação para as WV-SW175 e WV-SW172. • Guia de instalação: Explica o modo de instalar e ligar dispositivos, bem como a maneira de ligar e

• Instruções de operação (incluídas no CD-ROM): Explica como realizar os ajustes e como operar esta O software Adobe® Reader® deve estar instalado para a leitura das instruções de operação armazenadas no CD-ROM fornecido.

Quando o programa Adobe® Reader® não estiver instalado no computador, descarreque a versão mais recente do Adobe Reader no web site da Adobe e instale-o. "SW175 e SW172" mostrado nas instruções e ilustrações usadas nestas instruções de operação indicam as WV-SW175 e WV-SW172. Telas em inglês são utilizadas nestas instruções de operação.

Precauções para uso

Este produto não tem interruptor de alimentação. Para desligar a alimentação, desconecte a alimentação da fonte de alimentação de 12 V, c.c. ou do dis-

positivo PoE. (Ao usar tanto a tomada de corrente contínua de 12 V e o dispositivo PoE para a alimentação de energia, desconectar ambas as conexões.) Para continuar utilizando o produto com desempenho estável Não utilize esta câmera sob condições de calor e umidade excessivos durante longos períodos de

tempo. Caso contrário poderá ocorrer degradação dos componentes resultando na redução da vida útil

Não exponha esta câmera a fontes de calor diretas como, por exemplo, um aquecedor. Não toque na lente com as mãos descobertas.

Uma lente suja pode causar deterioração da qualidade da imagem. Manuseie esta câmera com cuidado.

Não deixe a câmera cair, nem aplique choque ou vibração a esta câmera. Caso contrário isto pode causar problemas ao produto. Sobre o monitor do computador

A exibição da mesma imagem em um monitor durante um longo período de tempo pode danificar o monitor. Recomenda-se utilizar um protetor de tela.

Quando um erro for detectado, este produto será reinicializado automaticamente. Este produto permanecerá inoperante durante cerca de 2 minutos após a reinicialização quando a alimentação for ligada.

Descarte/transferência do produto Os dados salvos neste produto ou em um dispositivo de armazenamento utilizado com este produto

podem resultar no vazamento de informações pessoais. Quando for necessário descartar ou transferir este produto para outra pessoa, mesmo quando para reparos, certifique-se de que todos os dados foram transferidos para outra mídia e que não tenham permanecido neste produto. Limpeza do corpo deste produto Certifique-se de desligar a alimentação antes da limpeza. Caso contrário poderá ocorrer ferimentos. Não

utilize detergentes abrasivos fortes quando limpar esta câmera. Caso contrário poderá ocorrer descolo-Quando a sujeira é difícil de remover, use um pano úmido para esfregar as superfícies sujas. A seguir, esfregue com um pano seco para eliminar a umidade.

Intervalo de transmissão O intervalo de transmissão da imagem pode se tornar lento dependendo do ambiente da rede, do desempenho do computador, do alvo de captura, número de acessos, etc.

Sobre o cartão de memória SD • Ao usar um cartão de memória SD não formatado, formatá-lo por meio desta câmera. Os dados gravadas no cartão de memória SD serão apagados quando da formatação. Se um cartão de memória SD não formatado ou um cartão de memória SD formatado com outro dispositivo for usado, este pro-

duto pode não funcionar apropriadamente ou o seu desempenho pode ser deteriorado. Referir-se às Instruções de operação (incluídas no CD-ROM) sobre como formatar um cartão de memória SD. • Quando alguns cartões de memória SD são usados com este produto, este produto pode não funcionar apropriadamente ou o seu desempenho pode ser deteriorado. Use os cartões de memória SD

Rótulo de código Rótulos de código (acessório) são necessários ao verificar problemas. Tomar cuidado para não perder estes rótulos. Recomenda-se afixar um dos rótulos na caixa de CD-ROM.

Sobre o sensor de imagem MOS

• Ao capturar continuamente uma fonte de luz intensa como, por exemplo, um holofote, o filtro de cores do sensor de imagem MOS pode ter sofrido deterioração e pode causar descoloração. Mesmo quando trocar a direção de captura fixa após uma captura continua de um holofote durante um determinado período de tempo, a descoloração poderá permanecer. Ao capturar alvos de movimento rápido ou realizar operações de panoramização/inclinação, os obje-

tos que atravessam a área de captura podem parecer instáveis.

AVC Patent Portfolio License UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR

DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C.

SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Devido à influência da luz, tremulações podem ocorrer ocasionalmente. Neste caso, selecione "Cena em ambiente fechado" para "Modo de controle de luz". Selecione "Cena em ambiente fechado (50Hz)" ou "Cena em ambiente fechado (60Hz)" e acordo com a freqüência do suprimento de energia na sua localidade. Refira-se às Instruções de Operação (incluídas no CD-ROM) para informações adicionais sobre as

Sob luz extremamente forte, tremulação pode ocorrer mesmo quando o modo "Cena em ambiente fechado" for selecionado para "Modo de controle de luz". Quando o nível de brilho (luminância) na tela for aiustado para um nível relativamente baixo com os botões [Brilho], uma tremulação poderá ocorrer frequentemente. Neste caso, um dos seguintes procedimentos indicados a seguir poderá reduzir a tremula-Moderação da intensidade de iluminação sobre os alvos trocando a direção da câmera.

• Ajuste do nível de brilho (luminância) na tela para um nível mais alto com os botões [Brilho]. Esbranquicamento de imagens causado pelo efeito do modo de controle da luz Quando "Cena em ambiente fechado" for selecionado para "Modo de controle de luz", a tonalidade das

partes mais brilhantes na tela poderá ser deteriorada quando selecionar o modo "ELC" Embacamento das cores em determinados pontos demasiadamente detalhados Quando houver muito detalhamento da imagem capturada, o embaçamento das cores poderá ocorrer

Partes consumíveis Os itens a seguir são consumíveis: Substitua-os de acordo com suas respectivas vidas úteis. Isto pode variar dependendo do ambiente e das condições presentes. A vida útil é apenas uma indicação quando

utilizar a câmera sob uma temperatura de +20 °C. • Motor de panoramização, motor de inclinação, cabo plano para inclinação: aproximadamente 3,7 milhões de operações. Lente e cabeça de panoramização/inclinação

Se uma lente e uma cabeça de panoramização/inclinação não operarem durante um longo período de tempo, a camada de graxá dentro destas partes pode ter aderido à estrutura. Isto pode obstruir o movimento destas partes. Para prevenir que isto ocorra, mova a lente ou a cabeça de panoramização/inclinacão periodicamente

Precauções para a instalação

A Panasonic não assume qualquer responsabilidade por ferimentos ou danos à propriedade resultantes de falhas devidas à instalação ou operação inadequada inconsistentes com esta documentação. Área de instalação para este produto • Selecione um lugar apropriado para a área de instalação (como uma parede ou teto forte) no seu

• Evite instalar a câmera em locais onde possa ser exposta à luz solar direta ou à chuva a partir de todas as direções. Instale a câmara em um local apropriado, como em uma parede exterior de um

Não coloque esta câmera nos seguintes locais:

 Locais em que um agente químico seja utilizado como, por exemplo, aqueles usados em piscinas. Locais sujeitos à umidade, pó, vapor e fumaça de óleo. Locais específicos sujeitos a atmosfera ou solventes inflamáveis.

Locais em que uma radiação, raios X, ondas de rádio intensa ou um campo magnético forte seja

• Locais onde gases corrosivos sejam produzidos. Locais onde a câmera possa ser danificada pelo ar salgado como, por exemplo, nas regiões costeiras. • Locais onde a temperatura não esteja dentro da faixa especificada (-20 °C a +50 °C).

 Locais sujeitos a vibrações (este produto não foi projetado para uso dentro de veículos). Locais sujeitos a condensação como resultado de alterações repentinas de temperatura.

Certifique-se de remover este produto quando não estiver em uso.

• Quando esta câmera for montada em um teto ou uma parede de madeira, utilize parafusos de madeira (acessório, Parafuso B). Os parafusos a serem utilizados para fixação em outros tipos de superfície não são fornecidos. Prepare os parafusos de acordo com o material, estrutura, resistência e outros fatores da área de montagem e do peso total dos objetos a serem montados. Assegure-se de que a superfície de montagem, as buchas e parafusos sejam suficientemente resis-

• Não monte este produto em uma placa de gesso ou seção de madeira porque estas não suportarão o peso do produto. Se houver necessidade de montagem do produto neste tipo de superfície, a superfície em uso deverá ser adequadamente reforçada.

Projete o sistema da fonte de alimentação para ligar/desligar esta câmera. A câmera não possui um interruptor de alimentação. Ao instalar o produto, use um dispositivo de alimentação de energia equipado com interruptor de alimentação para o serviço técnico.

Sobre a conexão à rede Quando conectar esta câmera a uma rede utilizando o cabo de rede desta câmera, observe os itens a seguir. Quando instalar o cabeamento para a rede, o projeto e a montagem não devem ser afetados por

Aperto dos parafusos • Os parafusos e pinos devem ser apertados com um torque adequado de acordo com o material e a resistência da área de instalação • Não utilize uma parafusadeira de impacto. O uso desta parafusadeira pode danificar os parafusos ou

• Quando um parafuso for apertado, este deve estar a um ângulo reto com a superfície. Após apertar

os parafusos e pinos, verifique para assegurar-se de que o aperto é suficiente para que não haja movimento ou frouxidão. Prepare por separado parafusos de fixação que não são feitos para ser usados com

superfícies de madeira. Os parafusos de fixação fornecidos com este produto são feitos para ser usados somente com superfí-A capacidade de extração necessária de um único parafuso é 294 N ou mais

Medidas de prevenção contra queda Quando o fio de segurança externo estiver conectado, selecione um ponto de conexão a partir do qual nada atinja pessoas se a base for danificada. Não remova ou afrouxe os parafusos internos da câmera. Não afrouxe os parafusos internos da câmera. Caso contrário, a exposição à água pode causar danos

ou defeitos na câmera, ou uma queda da mesma poderá resultar em ferimentos. Interferência de rádio Quando esta câmera for utilizada próxima às antenas de TV/rádio, a um campo elétrico forte ou a um campo magnético (próximo a um motor, transformador ou linha de energia), as imagens podem aparecer distorcidas e ruídos podem ser produzidos.

PoE (Power over Ethernet) Usar uma central/dispositivo PoE que seja conforme ao padrão IEEE802.3af.

Quando conectar este produto à Internet, utilize um roteador de banda larga com a função de encaminhamento pela porta (NAT, IP mascarado). Refira-se às Instruções de operação (incluídas no CD-ROM) para informações adicionais sobre a função de encaminhamento pela porta. Ajuste de hora e data

É necessário ajustar a hora e a data antes de colocar este produto em operação. Refira-se às Instruções de Operação fornecidas no CD-ROM para descrições de como realizar os ajustes.

Guia de solução de problemas

Antes de solicitar reparos, verifique os sintomas com a tabela a seguir. Entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada Panasonic se um problema não puder ser solucionado mesmo após verificar e tentar a solução na tabela ou se um problema não for descrito abaixo.

Alimentação não é

ligada.

Causa/solução • São o dispositivo PoE e o cabo de rede da câmera conectados através de um cabo LAN? → Verifique se a conexão está adequadamente estabelecida. Dependendo do dispositivo PoE, a alimentação de energia é interrompida quando a alimentação requerida excede o seu limite global de alimentação para todos os portos PoE.

→ Referir-se às instruções de operação do dispositivo PoE em

Limitação de responsabilidade

ESTA PUBLICAÇÃO É FORNECIDA "COMO FORNECIDA" SEM GARANTIA DE QUALQUER TIPO, QUER EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, PORÉM, SEM LIMITAÇÃO, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO PARA QUALQUER FINALIDADE ESPECÍFICA, OU NÃO VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DE TERCEIROS

ESTA PUBLICAÇÃO PODE INCLUIR IMPRECISÕES TÉCNICAS OU ERROS TIPOGRÁFICOS. AS MODIFICAÇÕES SERÃO ADICIONADAS ÀS INFORMAÇÕES INSERIDAS NESTE DOCUMENTO, A QUALQUER MOMENTO, PARA APRIMORAMENTOS DESTA PUBLICAÇÃO E/OU DOS PRODUTOS

Isenção de responsabilidade de garantia

EM NENHUM CASO A Panasonic System Networks Co., SERÁ RESPONSÁVEL PERANTE QUALQUER PARTE OU QUALQUER PESSOA. EXCETO PELA SUBSTITUIÇÃO OU MANUTENÇÃO RAZOÁVEL DO PRODUTO. PARA OS CASOS, INCLUINDO, PORÉM SEM LIMÍTAÇÃO, AOS ITENS INDICADOS

(1) QUAISQUER DANOS E PERDAS, INCLUINDO, PORÉM SEM LIMITAÇÃO, DIRETOS OU INDIRETOS, ESPECIAIS, CONSEQÜENCIAIS OU EXEMPLIFICATIVOS, RESULTANTES DE OU RELACIONADOS

(2) FERIMENTOS FÍSICOS OU QUAISQUER DANOS CAUSADOS PELO USO INADEQUADO OU OPERAÇÃO NEGLIGENTE DO USUÁRIO;

TODOS OS DEFEITOS OU PROBLEMAS RESULTANTES DE DESMONTAGEM NÃO AUTORIZADA. REPAROS OU MODIFICAÇÕES DO PRODUTO PELO USUÁRIO, INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA DO DEFEITO OU PROBLEMA;

(4) INCONVENIÊNCIA OU QUAISQUER PERDAS RESULTANTES QUANDO IMAGENS NÃO FOREM EXIBIDAS, DEVIDO A QUALQUER RAZÃO OU CAUSA, INCLUINDO QUAISQUER FALHAS OU PROBLEMAS DO PRODUTO: (5) QUAISQUER PROBLEMAS, INCONVENIÊNCIA CONSEQÜENCIAL, OU PERDAS OU DANOS,

RESULTANTES DO SISTEMA COMBINADO PELOS DISPOSITIVOS DE TERCEIROS; (6) QUALQUER REIVINDICAÇÃO OU AÇÃO QUANTO A DANOS, EFETIVADOS POR QUALQUER PESSOA OU ORGANIZAÇÃO SENDO UM ALVO FOTOGÊNICO, DEVIDO À VIOLAÇÃO DA PRIVACIDADE COM O RÉSULTADO DE UE A IMAGEM DA CÂMERA DE VIGILÂNCÍA, INCLUINDO

DADOS SALVOS, PELA MESMA RAZÃO, SE TORNE PÚBLICO OU UTILIZADO PARA QUALQUER

(7) PERDA DE DADOS REGISTRADOS CAUSADA POR QUALQUER DEFEITO.

Requisitos do sistema para um computador

Intel® Core™ 2 Duo 2.4 GHz ou mais rápido recomendado Memória: 512 MB ou mais (um mínimo de 1 GB de memória é necessário quando se utiliza o Microsoft® Windows® 7 ou Microsoft® Windows Vista®.) 1 porto 10BASE-T/100BASE-TX Interface de rede: Tamanho de captura de imagem: 1024 x768 pixels ou mais Monitor: Modo colorido: 24-bit de cor verdadeira ou melhor Sistema Operacional: Microsoft® Windows® 7 Microsoft® Windows Vista®

Microsoft® Windows® XP SP3 Navegador: Windows® Internet Explorer® 9.0 (32-bit) Windows® Internet Explorer® 8.0 (32-bit) Windows® Internet Explorer® 7.0 (32-bit)

> DirectX® 9.0c ou mais recente Adobe® Reader®

VIMPORTANTE

 Ao usar um computador que não conforma com os requisitos acima, a exibição de imagens pode ficar mais lenta ou a operação do navegador impossibilitada Microsoft Windows 7 Starter, Microsoft Windows Vista Starter e Microsoft Windows XP

Professional 64-bit Edition não são suportados. • Quando utilizar IPv6 para comunicação, utilize o Sistema Operacional Microsoft Windows 7 ou Microsoft Windows Vista.

• Para informações adicionais sobre os requisitos e sobre o Sistema Operacional do computador e

 Ao usar Microsoft Windows XP, pode ocorrer desalinhamento de tela* quando a tomada de cena muda drasticamente (por exemplo, ao filmar objetos em movimento rápido) devido às restrições GDI do sistema operacional.

* Um fenômeno no qual partes da tela são exibidas fora de alinhamento gadores, refira-se ao nosso site da web (http://security.panasonic.com/pss/security/support/index.html).

Marcas comerciais e marcas comerciais registradas

tradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países. • Fotos das telas de produtos Microsoft reproduzidas com permissão da Microsoft Corporation.

• O logotipo SDHC é uma marca comercial da SD-3C, LLC.

pectivos proprietários.

Para obter informações sobre a verificação de funcionamento dos sistemas operacionais e nave-

• Adobe, Acrobat Reader e Reader são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou outros países.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Internet Explorer, ActiveX e DirectX são marcas comerciais regis-

• Intel e Intel Core são marcas comerciais ou registradas da Intel Corporation nos Estados Unidos e em

• iPad, iPhone e iPod touch são marcas comerciais registradas da Apple Inc., registradas nos Estados

• Todas as outras marcas comerciais identificadas neste documento são de propriedade dos seus res-

Microsoft® Internet Explorer® 6.0 SP3 Outros: Unidade de CD-ROM (necessária para a leitura das instruções de operação e usar o software no CD-ROM fornecido.)

(necessário para a leitura do arquivo PDF armazenado no CD-ROM fornecido.)

quanto a precauções quando utilizar o Sistema Operacional Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, ou Windows Internet Explorer, clique em "Manual" - "Aberto" no CD-ROM fornecido e refira-se às "Notes on Windows® / Internet Explorer® versions"

• Android é uma marca comercial da Google Inc. O uso esta marca comercial está sujeito às Permissões da Google

Especificações

Fonte de alimentação:	PoE (conforme IEEE	E802.3af), 12 V, c.c.
Consumo:	PoE: 130 mA (dispo	ositivo Classe 2), 12 V, c.c.: 430 mA
Temperatura operacional ambiente:	−20 °C a +50 °C	
Umidade operacional ambiente:	Inferior a 90 % (não	condensativa)
Saída de monitor:	VBS: 1,0 V [p-p]/75 Ω, composto (BNC), miniconector de ø3,5 mm	
Cabo do terminal de entrada/ saída externa (EXT I/O)	ALARM IN 1, ALARM IN 2/ ALARM OUT, ALARM IN 3/ AUX OUT, GND 12 V DC	
·	Miniconector monofônico de ø3,5 mm Impedância de entrada: Aproximadamente 2,2 kΩ	
Para entrada de microfone:		: Tipo de alimentação adicionável Itação: 3,3 V ±0,5 V
Para entrada de linha:	Nível de entrada: A	
Saída de áudio:	Miniconector etérec Impedância de saíd Nível de linha	o de ø3,5 mm (saída monofônica) la: Aprox. 560 Ω
À prova de pó/à prova d'água:	IP55* * Só quando o trabalho de instalação especificado neste manual é realizado adequadamente e o tratamento à prova de água apropriado é realizado	
Dimensões:	100 mm (L) x 100 n	nm (A) x 74 mm (P) (exceto as partes projetadas)
Peso:	Corpo principal: 35	0 g
Acabamento:		sina PC/ABS, cor prata esina de policarbonato transparente
● Câmera		
Sensor de imagem:	Sensor de imagem	MOS tipo 1/4
Pixels efetivos:	Aproximadamente	1,3 megapixel
Área de varredura:	3,52 mm (H) x 2,64	mm (V)
Sistema de varredura:	Progressivo	
lluminação mínima:	Ga 0,0 (F2	.2, Auto obturador lento: Desligado (1/30 s), nho: Ligado (Alto)) i38 lx .2, Auto obturador lento: máx. 16/30 s,
	Preto/branco: 0,5 (F2 Gai 0,0 (F2	nho: Ligado (Alto))* Ix .2, Auto obturador lento: Desligado (1/30 s), nho: Ligado (Alto)) I31 lx .2, Auto obturador lento: máx. 16/30 s, nho: Ligado (Alto))*
	* Valor convertido	
Ampla faixa dinâmica:	Ligado/Desligado	
WDR Face:	Ligado/Desligado	
Ganho (AGC):	Ligado (Baixo)/ Ligado (Médio)/ Ligado (Alto)/ Desligado	
Ampliação de preto adaptá-	Ligado/Desligado	

vel:	Ligado, 200 ligado
Ajuste do modo de controle de luz:	Cena em ambiente fechado (50 Hz/60 Hz)/ELC
ELC (Tempo máximo de exposição):	ELC (1/30 s), ELC (3/100 s), ELC (3/120 s), ELC (2/100 s), ELC (2/120 s), ELC (1/100 s), ELC (1/120 s), ELC (1/250 s), ELC (1/500 s), ELC (1/1000 s), ELC (1/2000 s), ELC (1/4000 s), ELC (1/10000 s)
Auto obturador lento:	Desligado (1/30 s), máx. 2/30 s, máx. 4/30 s, máx. 6/30 s, máx. 10/30 s, máx. 16/30 s
Dia e Noite (eletrônico):	Desligado/Automático
Balanço de branco:	ATW1/ ATW2/ AWC
Redução de ruído digital:	Alta/Baixa
Detecção de face vídeo- analítica*:	Ligado/Desligado (com configuração de notificação XML)
Zona de privacidade:	Ligado/Desligado (até 2 zonas disponíveis)
Título da câmera na tela:	Até 20 caracteres (caracteres alfanuméricos, símbolos), Desligado/ Automático
Detecção de movimento de vídeo (alarme VMD):	Ligado/Desligado, (disponível em cada pré-ajuste)
* Para usar as funções de "No de extensão.	otificação XML" e de "Detecção de face", é necessário instalar o programa
Lente	
Relação de zoom:	Zoom extra: 2x (em resolução VGA)

Zoom digital (eletrônico): 8x (Máximo de 16x combinado com o zoom extra com VGA)

Distância focal:

Retorno automático:

Relação de abertura máxima:	1: 2,2
Alcance do foco:	∞ - 0,5 m
Campo angular de visão:	Horizontal: 85 °, Vertical: 68 °
Plataforma de panorar	nização/inglinação
• i lataioima de pariorai	nização/inclinação
Alcance de panoramização:	

10s / 20s / 30s / 1 min / 2 min / 3 min / 5 min / 10 min / 20 min / 30 min /

Alcance de inclinação: -45 ° a +10 ° Velocidade de inclinação: Manual: Aprox. 5 °/s - 80 °/s, Pré-ajuste: até aprox. 80 °/s Número de posições prédefinidas: Fotos Presets Captura do mapa:

Direitos autorais

A distribuição, cópia, desmontagem, compilação reversa e engenharia reversa do programa do software fornecido com esta câmera são expressamente proibidas. Além disso, a exportação de qualquer software fornecido com esta câmera, violando as leis de exportação, é proibida.

Segurança da rede

por pessoas mal intencionadas.

Como este produto é utilizado conectado a uma rede, os seguintes riscos que podem afetar a segurança devem ser considerados:

1 Vazamento ou furto de informações utilizando esta unidade. Uso desta unidade para operações ilegais por pessoas mal intencionadas.

3 Interferência com ou interrupção de operação desta unidade por pessoas mal intencionadas.

É de sua responsabilidade adotar precauções como, por exemplo, as informações descritas abaixo para se proteger contra os riscos de segurança da rede mencionados acima.

 Utilize esta unidade em uma rede protegida por um firewall, etc. • Se esta unidade for conectada a uma rede que inclua computadores, certifique-se de que o sistema não seja infectado por vírus de computador ou outros elementos maliciosos (utilizando um programa

anti-vírus regularmente atualizado, programa anti-spyware, etc.). • Proteia a sua rede contra acesso não autorizado restringindo os usuários àqueles que possuem login com um nome de usuário e senha autorizados.

Aplique medidas como, por exemplo, autenticação do usuário para proteger a sua rede contra vaza-

mento ou furto de informações, incluindo dados de imagem, informações de autenticação (nomes de usuários e senhas), informações de e-mail de notificação de alarme, informações do servidor FTP e informações do servidor DDNS.

• Após o acesso à unidade pelo administrador, certifique-se de fechar o navegador. Mude a senha do administrador periodicamente Não instale a câmera em locais onde a câmera ou os cabos possam ser destruídos ou danificados

Precauções

 Confie o trabalho de instalação a um técnico autorizado. O trabalho de instalação requer técnica e experiência. Ignorar estes fatores pode causar fogo, cho-

que elétrico, ferimentos ou danos ao produto. Certifique-se de consultar o distribuidor.

 Interrompa a operação imediatamente quando algo anormal estiver ocorrendo com Quando fumaca for gerada pelo equipamento, algum odor da fumaca for detectado proveniente do equipamento ou a parte externa do equipamento estiver deteriorada, o uso contínuo poderá causar

fogo ou mesmo uma queda do equipamento resultando em ferimentos ou danos ao equipamento.

• Desligue-a imediatamente a alimentação e entre em contato com um técnico de serviço qualifi-

 Selecione uma área de instalação que possa suportar o peso total do produto. Selecionar uma superfície de instalação inadequada pode fazer com este equipamento caia ou

tombe, resultando em ferimentos. • O trabalho de instalação deve ser iniciado após a aplicação de um reforço suficientemente resis-

• Inspeções periódicas devem ser realizadas. Ferrugem nas partes metálicas ou nos parafusos pode causar uma queda do produto resultando em • Consulte o distribuidor para as inspeções apropriadas.

 Os parafusos e pinos devem ser apertados com o torque especificado. Caso contrário poderá ocorrer queda resultando em ferimentos ou acidentes. Não instale este produto em locais sujeitos a vibração. Afrouxar parafusos ou pinos de montagem pode causar uma queda do produto resultando em feri-

 As medidas de proteção contra queda deste produto devem ser adotadas. Caso contrário poderá ocorrer queda resultando em ferimentos ou acidentes. Certifique-se de insta-

 Instale este produto em um local suficientemente alto para evitar colisões com pessoas e objetos. Caso contrário poderá ocorrer queda resultando em ferimentos ou acidentes.

Desligar a alimentação ao efetuar a cablagem deste produto.

Não bata ou aplique choques fortes a este produto.

• Em tal caso, consultar um médico imediatamente.

trovões (mesmo durante a sua operação de instalação).

Caso contrário isto pode causar choque elétrico. Além disso, o curto-circuito ou cablagem incorreta pode causar incêndio Não tente desmontar ou modificar este produto. Caso contrário poderá ocorrer fogo ou choque elétrico. Consulte o distribuidor para reparos ou ins-

 Não insira objetos estranhos. Isto pode danificar permanentemente esta câmera. Desligue-a imediatamente a alimentação e entre em contato com um técnico de serviço qualificado para reparos. Não utilize este produto em uma atmosfera inflamável.

Caso contrário poderá ocorrer uma explosão resultando em ferimentos Evite instalar esta câmera em locais onde danos gerados pela presenca de sal ocorram ou gás corrosivo seja produzido. Caso contrario, aigumas peças poderao se deteriorar e acidentes como, por exempio, uma queda do equipamento, poderá ocorrer.

Caso contrário, poderá ocorrer fogo ou ferimentos. Não esfregue as bordas das partes metálicas com a mão. Caso contrário poderá ocorrer ferimentos • Não toque nesta câmera ou nos cabos conectados durante tempestades com

Caso contrário isto pode causar choque elétrico. Manter os cartões de memória SDHC/SD (opção) longe do alcance de crianças e Caso contrário, os cartões podem ser engolidos por engano.

CUIDADO

• Desligue a câmera quando limpá-la. Caso contrário poderá ocorrer ferimentos

Intervalo de transmissão:

Controle de banda

SD compatível (opção):

Compatibilidade do terminal

telefone celular:

móvel

áudio:

■ Rede	
Rede:	10BASE-T/100BASE-TX, conector RJ45
Resolução:	WV-SW175: Modo de captura de imagem: 4:3 H.264
Método de compressão de imagem: *1	H.264 Qualidade da imagem: Baixo/ Normal/ Fino Tipo de transmissão: Unicast/Multicast Taxa de bits: Taxa de bits constante/ Melhor desempenho/ VBR avancada:

8192 kbps Taxa de quadros: 1 fps/ 3 fps/ 5 fps/ 7,5 fps/ 10 fps/ 12 fps/ 15 fps/ 20 fps/ Qualidade da imagem: 0 SUPER FINO / 1 FINO / 2 / 3 / 4 / 5 NORMAL / 6 / 7 / 8 /

64 kbps/ 128 kbps/ 256 kbps/ 384 kbps/ 512 kbps/ 768 kbps/ 1024 kbps/ 1536 kbps/ 2048 kbps/ 3072 kbps/ 4096 kbps/

9 BAIXO (10 passos: 0-9) Tipo de transmissão: PULL/PUSH 0,1 fps - 30 fps (a velocidade de quadros JPEG será restrita quando exibir imagens JPEG e H.264 (ambas).) Método de compressão de G.726 (ADPCM) 32 kbps/ 16 kbps G.711 64 kbps

llimitada/ 64 kbps/ 128 kbps/ 256 kbps/ 384 kbps/ 512 kbps/ 768 kbps/

IPv6: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP, Protocolo: DHCPv6, MLD, ICMP, ARP IPv4: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, IGMP, ICMP, ARP Número máximo de aces- 14 (dependendo das condições da rede) sos simultâneos: Cliente FTP: Transmissão da imagem de alarme, Transmissão periódica por FTP As imagens de até 16 câmeras podem ser exibidas simultaneamente em Multi-telas:

uma tela múltipla. (incluindo a própria câmera)

Compatibilidade com Imagem JPEG, controle de panoramização/inclinação/zoom, controle AUX

iPad, iPhone, iPod touch (iOS 4,2,1 ou mais recente)

Cartão de memória SDHC: 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB

Cartão de memória SD: 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB

Cartão de memória SDHC/ Fabricado pela Panasonic (classe de velocidade SD de 4 ou superior)

(exceto minicartão SD e microcartão SD)

(por nível de acesso)

Terminais móveis Android™

1024 kbps/ 2048 kbps/ 4096 kbps/ 8192 kbps


(Atualizado em outubro de 2013) *2 *1 A transmissão para 2 fluxos pode ser individualmente ajustada no mesmo método de compressão.

*2 Para informações adicionais sobre dispositivos compatíveis, refira-se ao nosso site da web

(http://security.panasonic.com/pss/security/support/info.html). Acessórios opcionais

Acessório de licença de usuário (para H.264)

BB-HCA8A BB-HCA8CE






Aberto

A página "Panasonic Software de configuração IP" será exibida. Clique no botão [Configuração de rede] após selecionar o endereço MAC/endereço IP da câmera a ser Selecione a câmera a ser configurada, e clique em [Acessar

câmera].

• Quando câmeras são exibidas na tela de [Software de configuração IP], clique na

câmera com o mesmo endereço MAC que o endereço MAC impresso na câmera a ser configurada.



É necessário instalar o software visualizador "Network Camera View 4S" para exibir imagens . Siga as instruções do assistente para iniciar a instalação. A página "Ao vivo" será exibida.

• Ajustar a configuração de [Data e hora] na página "Config." - "Básico" antes de utilizar a



Senha: 12345

 Quando nenhuma imagem é exibida na página "Ao vivo", referir-se ao "Guia de detecção de defeitos" das Instruções de operação do CD-ROM fornecido.

• É possível aumentar a segurança da rede através da criptografia do acesso a câmeras por meio da função HTTPS. Refira-se à "Acesso à câmera usando o protocolo HTTPS" das Instruções de operação do CD-ROM fornecido. • Clique no botão de [Config.] na página "Ao vivo" e a janela de autenticação do usuário seja exibida. Lançar o nome de usuário e a senha padrão conforme o seguinte, e aceder. Nome de Usuário: admin



ao passo 3.

Feche a tampa.

VIMPORTANTE

interrompe-se a gravação e apaga-se a luz verde. Confirme que a luz verde do botão FUNCTION foi apagada antes de continuar Botão FUNCTION

Ao terminal de entrada de alto-falante

Empurre o cartão levemente para ejetá-lo, a seguir retire o cartão.

 Certifique-se de que a tampa está completamente fechada após inserir o cartão de memória SD. Se há uma folga entre a tampa e a câmara, a chuva ou a outros líquidos podem

entrar no interior da câmara e provocar danos na câmara.

Fechar a tampa deslizante do lado da câmera.

Remover um cartão de memória SD

Acionar o botão de FUNCTION.

Quando o botão FUNCTION é acionado,


Feche a tampa

VIMPORTANTE

• Antes de remover o cartão de memória SD, certifique-se de que se tenha detido a gravação no cartão e de que o cartão não está sendo acessado. (O botão FUNCTION acenderá enquanto as imagens estão sendo gravadas no cartão.) Antes de ejetar o cartão, recomendamos acionar o botão FUNCTION para parar a gravação no cartão de memória • Se o cartão de memória SD é removido enquanto está sendo gravado ou acessado, o car-

tão pode se tornar ilegível e pode precisar ser formatado (ou seja, apagado) novamente

 Certifique-se de que a tampa está completamente fechada após remover o cartão de memória SD. Se há uma folga entre a tampa e a câmara, a chuva ou a outros líquidos podem entrar no interior da câmara e provocar danos na câmara.



 Referir-se à "Montagem da câmera" (folheto) para as descrições de como montar a câmera em ambientes externos nos campos de EUA e Canadá.

Inserir o CD-ROM fornecido na unidade de CD-ROM do

• O Contrato de Licença será exibido. Ler o Contrato e selecionar "Eu aceito os termos do

Caso a janela de inicialização não seja exibida, clicar duas vezes o arquivo "CDLauncher.

Referir-se a "Utilização do CD-ROM" nas Instruções de operação do CD-ROM for-

necido para mais informação sobre o inicializador CDLauncher.

computador utilizado.

exe" do CD-ROM.


contrato de licença.", e clicar [OK].


A janela de inicialização será exibida.

Remova a aba do suporte flexível (acessório). A seguir, passe os cabos através do entalhe.

Para passar todos os cabos através de um duto (aquisição local) para a impermeabilização sem retirar a guia, enrole os cabos ao eixo do suporte utilizando uma fita adesiva suporte flexível ou outros materiais (aquisição local). Neste caso, prossiga para o passo 2

Passe os cabos através da





IMPORTANTE

• Ao efetuar o cablagem externo do cabos LAN, faça o cabo LAN o mais curto possível. Este produto ou o centro conectado a este produto podem ser afetados por raios ou outras condições atmosféricas


• Ao montar a câmera, certifique-se de enrolar o cabo do adaptador CA (se é utilizado) e outros cabos (cabo de microfone externo ou de alto-falante, cabo de vídeo, etc.) em torno dos ganchos como é mostrado para garantir conexões seguras.



Aperte o parafuso A (acessório) para fixar o para-sol.



Enrole os cabos na faixa de espuma (acessório) fornecidos e inserir a tira de espuma para dentro da abertura da cobertura do conector deixando cerca de 10 mm de espuma exposta como é mostrado.



O tratamento adequado à prova de água é necessário para os cabos ao instalar a câmera em ambientes externos. Caso contrário, poderão ocorrer infiltrações de água resultando em mau funcionamento.

Enrole os primeiros 20 cm dos cabos (começando com a cobertura do conector), utilizando a fita isoladora (acessório) fornecidos. Certifique-se de enrolar completamente a abertura da cobertura do conector (três ou quatro vezes). Estique a fita ao dobro do seu comprimento quando enrole os cabos. Sobreponha a



Instalação da câmera no teto ou na parede


Ajuste a câmera para a posição/direção adequada confirmando as imagens atualmente exibidas na



Fixe o fio de segurança (acessório) à câmara utilizando o parafuso A (acessório) e a arruela S (acessório). (Torque de aperto recomendado: 0.6 N·m)

Fixar a câmera apertando a montagem com rosca no orifício de

montagem do suporte.




É possível fixar o suporte ao orifício de montagem do suporte, na parte traseira da


Arruela S (acessório)

Fio de segurança (acessório)


Monte o suporte flexível firmemente no teto ou na parede com os parafusos B (acessório) fornecidos.



Ajuste a posição da câmera e aperte o aperto do suporte flexível e o parafuso de aperta com firmeza. A posição de fixação do parafuso de aperta pode ser ajustada de acordo com a posição de



: Confirme que os cabos foram impermeabilizados e que a parte do cabo que sai pela parte do suporte flexível, é enrolada com uma fita isoladora, como é mostrado.



Certifique-se de efetuar à prova de água na abertura do duto para que a água não possa

